

CONVECTOR HEATER

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

| PT-C 15 X | PT-C 20 ST | PT-C 20 X |

www.onlypatriot.com

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНВЕКТОРА	8
УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ	9
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	10
КОМПЛЕКТАЦИЯ	10
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	11
РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА	12
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	13
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	15

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «PATRIOT».



ВНИМАНИЕ! Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Не допускайте людей не ознакомившихся с данным руководством к работе. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в Инструкции по эксплуатации, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики инструмента, без предварительного уведомления.

Условия реализации

Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды.

При совершении купли продажи лицо осуществляющее продажу товара, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный чек. Предоставляет информацию об организациях выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров. Специальные условия реализации не установлены.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1.1 Электрические конвекторы Patriot PT-C 20 ST / Patriot PT-C 15 X / Patriot PT-C 20 X (далее по тексту конвектор) предназначены для обогрева производственных, жилых, офисных, бытовых и общественных помещений.

1.2 Рабочее положение конвектора: установка на стене, на опорах на полу.

1.3 Конвектор предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 93% (*при температуре +25°C*) в условиях, исключающих попадание на нее воды и атмосферных осадков. Степень защиты оболочки IP 20 (*защита от контакта с пальцами руки человека и защита от небольших твердых инородных тел, диаметром более 12 мм. Защита от влаги отсутствует*).

1.4 Ремонт конвектора должен проводится только квалифицированным специалистами в авторизованных сервисных центрах.



ВНИМАНИЕ! После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать конвектор в помещении, где предполагается ее эксплуатация, без включения в сеть не менее одного часа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 При эксплуатации конвектора соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами.

2.2 Конвектор по типу защиты от поражения электрическим током относится к классу I по ГОСТ IEC 60335-1-2015 (*защита от поражения электрическим током обеспечена основной изоляцией и заземлением*).

2.3 Перед эксплуатацией конвектора убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления.

2.4 Запрещается эксплуатация конвектора без заземления;

2.5 Запрещается эксплуатация конвектора в помещениях:

- с относительной влажностью более 90%;
- с взрывоопасной средой;
- с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

2.6 Запрещается эксплуатация конвектора в бассейнах, ванных и душевых комнатах и других помещениях при возможности попадания на его поверхность прямых струй, брызг и капель воды.

2.7 Во избежание несчастных случаев запрещается прикасаться к наружным поверхностям и органам управления включенного конвектора мокрыми руками или другими частями тела.

2.8 Запрещается включать конвектор при наличии на его поверхности конденсированной влаги и капель воды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.9 Запрещается чистка конвектора, находящегося под напряжением. Запрещается протирать поверхности блока управления сырыми или влажными предметами и моющими средствами.

2.10 Запрещается установка конвектора непосредственно под розеткой сетевого электроснабжения.

2.11 Отключайте конвектор от сети:

- при длительном перерыве в эксплуатации;
- при чистке конвектора;
- при отключении напряжения в электрической сети;

2.12 Во избежание ожогов, во время работы конвектора, не прикасайтесь к верхней поверхности корпуса и к решетке в месте выхода воздушного потока.



ВНИМАНИЕ! В целях обеспечения пожарной безопасности соблюдайте следующие правила:

- перед подключением конвектора к электрической сети проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания;
- шнур питания не должен быть пережат;
- не располагайте рядом с конвектором легковоспламеняющиеся предметы (*синтетические материалы, мебель, шторы, лакокрасочные продукты, растворители и т.п.*);
- расстояние от лицевой панели конвектора до ближайших предметов должно быть не менее 0,5 м.
- не накрывайте конвектор, не кладите на него посторонние

предметы, шторы и одежду и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха;

- не эксплуатируйте конвектор при появлении искр, наличии видимых повреждений кабеля, неоднократном срабатывании термопредохранителя.

2.13 Запрещается разборка и ремонт конвектора потребителем.



ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется соблюдать указанные требования безопасности. Несоблюдение требований безопасности может привести к несчастному случаю, пожару или выходу изделия из строя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Технические характеристики моделей PT-C 15X, PT-C 20ST, PT-C 20X

Модель	PT-C 15X	PT-C 20ST	PT-C 20X
Арт.	633 30 7297	633 30 7296	633 30 7298
Напряжение сети	220В~50Гц	220В~50Гц	220В~50Гц
Потребляемая мощность, Вт	750 / 1500	750 / 1250 / 2000	1000 / 2000
Количество ступеней мощности	2	3	2
Рекомендуемая площадь, м ³	25	20	30
Вид термостата	механический	механический	механический
Тип нагревательного элемента	X-образный монолитный	игольчатый (СТИЧ)	X-образный монолитный
Вид крепления	напольный / настенный	напольный / настенный	напольный / настенный
Задита от перегрева	+	+	+
Автоматическое регулирование температуры	+	+	+
Класс защиты от поражения электр. током	I	I	I
Степень защиты	IP20	IP20	IP20

ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНВЕКТОРА

ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНВЕКТОРОВ (Рис. 1, 2)

4.1 Устройство моделей РТ-С 15 Х и РТ-С 20 Х




Рис. 1



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство изделий могут отличаться от представленных в инструкции.

4.2 Устройство моделей РТ-С 20 ST




Рис. 2

1. Жалюзи выходной решетки / выход нагретого воздуха;
2. Переключатель;
3. Ручка регулировки температуры;
4. Вход холодного воздуха;
5. Опора.

УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Подготовка к работе

Извлеките изделие из коробки. Во избежание перегрузки электросети не рекомендуется подключать конвектор к розетке, к которой подключены другие электроприборы большой мощности.

Установка напольной опоры

Расположите изделие нижней панелью вверх. Установите сначала одну опору, затем другую. При установке опор следите за тем, чтобы выступы опор попали в специальные пазы на краях корпуса устройства. Установите опоры как показано на рисунке, и зафиксируйте шурупами. Переверните устройство опорами вниз.



Рис. 3

Установка настенного крепления (Рис. 3)

Требования по креплению обогревателя на стену: прибор должен быть прикреплен не менее чем в 100 мм от пола, также должно быть свободное пространство не менее 100 мм с боковых сторон, спереди и сверху от него. При установке

обогревателя на стену необходимо демонтировать опоры.

Разметьте необходимое количество отверстий для крепления на стене и просверлите их. Установите конвектор с помощью комплекта монтажных частей.

5.2 Включение прибора (Рис. 4)

Вставьте вилку в розетку. Для включения изделия переведите клавиши (2) в положение «**On**», поверните регулятор температу-



Рис. 4

ры (1) в нужное положение, для комфортного обогрева помещения.

Если температура окружающего воздуха ниже установленной, конвектор начинает работать, если температура окружающего воздуха становится выше установленной, прибор автоматически выключается и переходит в режим ожидания, а затем снова включается, когда температура понижается.

5.3 Установка температуры

Чтобы установить нужную температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, переведя ручку термостата в положение «**max**».

Когда температура в помещении достигнет комфортного для Вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки термостата влево, пока не услышите щелчок. Таким образом, прибор «запомнит» комфортную для Вас температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь.

5.4 Выключение прибора

Переведите кнопку включения / выключения в положение «**Off**» и выньте шнур из розетки.

5.5 Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 При правильной эксплуатации конвектор не требует специального технического обслуживания.

6.2 Для нормальной работы конвектора нужно регулярно очищать от пыли и загрязнений наружные поверхности корпуса в местах входа и выхода воздушного потока. Чистку конвектора допускается производить только после его отключения от электросети и остывания наружных поверхностей корпуса. При чистке наружных поверхностей не допускается попадание влаги внутрь.

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

7.1 Срок службы изделия составляет 5 лет с даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска изделия.

7.2 Изделие не содержит материалов, требующих специальных технологий утилизации. При выводе из эксплуатации, изделие подлежит разборке с последующей сортировкой лома по группам на цветные, чёрные металлы и неметаллы, и их утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в местах утилизации. Изделие не содержит драгоценных металлов.

7.3 Конвектор в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 80% (при +20°C) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

7.4 Срок хранения - 5 лет при условии хранения продукции в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке производителя при температуре от +5°C до + 40°C и относительной влажности 65% (при +25°C).

7.5 Изделия изготовлены в соответствии с требованиям безопасности согласно:

ГОСТ IEC 60335-1-2015

ГОСТ IEC 60335-2-30-2013

ГОСТ 30805.14.1-2013

ГОСТ 30805.14.2-2013

ГОСТ 30804.3.2-2013

ГОСТ 30804.3.3-2013

КОМПЛЕКТАЦИЯ

8.1 Комплектация моделей РТ-С 15 Х, РТ-С 20 ST, РТ-С 20 X

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1 ШТ.
-------------------------	-------

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1 КОМПЛЕКТ
----------------------------	------------

ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ	1 ШТ.
----------------------------------	-------

УПАКОВКА	1 ШТ.
----------	-------

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможная неисправность	Причина	Метод устранения
Отсутствие тепла при включении	Отсутствует напряжение в цепи	Проверить наличие напряжения в электросети
	Обрыв цепи питания	Проверить целостность проводов питания, неисправные заменить в авторизованном сервисном центре
	Неисправен клавишный выключатель	Проверить срабатывание клавишного выключателя, неисправный заменить в авторизованном сервисном центре
	Обрыв цепи питания электродвигателя	Устранить обрыв
	Неисправен электронагреватель	Заменить электронагреватель
	Температура воздуха в помещении выше температуры, заданной терморегулятором (при подключении через терморегулятор)	Повернуть диск терморегулятора в крайнее положение, соответствующее максимальной температуре
	Падение напряжения в сети питания	Обратиться к поставщику электроэнергии
	Неисправен терморегулятор	Проверить функционирование терморегулятора, неисправный заменить



РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2018 / 09 / 12345678 / 00001

2018 – год производства _____
09 – месяц производства _____
12345678 – индекс модели _____
00001 – индекс товара _____

**PATRIOT**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ:

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ:

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №:

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ:

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ:

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім.

Құрал жарадамды және толықынша жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін..

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ:

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мәрі немесе мәрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсы!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҰШІН ОРЫН

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

+7 (495) 673-68-98

МОСКВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС

105082, ул. Большая Почтовая д. 40, стр. 10, тел.: 8 (495) 673-68-98; 8 (495) 902-51-51 (доб. 301, 302, 321).
service@onlypatriot.com

ИП Бирюков С.В.

129626, Маломосковская, д. 22, стр. 12, тел.: 8 (495) 532-63-32.

Партиёр-5000

105118, 1-й Кирпичный пер., д. 8, тел.: 8 (495) 687-07-05; 8 (929) 627-56-60; 8 (929) 627-56-61.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Московская область, Балашиха

ИП Карпов А.С.

105523, Щелковское ш., д. 102А (территория ТК Пехорка) павильон МГ2, тел.: 8 (906) 710-27-32.

Московская область, Долгопрудный

ИП Ковба И.Ю.

141011, ул. Октябрьская, д. 22, к. 4, тел.: 8 (499) 394-24-66; 8 (903) 231-54-78.

Московская область, Коломна

ИП Гуров И.Ю.

140413, ул. Октябрьская, д. 88А, ТК Страйэнд, стр. 2, пав. 32, тел.: 8 (916) 580-45-80.

ИП Чирков И.В.

140413, ул. Широкая, д. 4а, к. 1, павильон 1, тел.: 8 (916) 509-13-84.

Московская область, Котельники

ООО «ВсёИнструменты.ру»

140053, Янкини пр-д, д. 3, тел.: 8 (800) 550-37-71 (доб. 404).

Московская область, Люберцы

ИП Бычков М.Б.

140000, Октябрьский пр-т, д. 411, стр. 1, тел.: 8 (495) 150-32-22.

Московская область, р.п. Михнево

ИП Базель Е.В.

142840, ул. Астрафеевская, д. 49, тел.: 8 (985) 898-34-01.

Московская область, Ногинск

ИП Бахчагулан Б.Б.

141240, ул. Ильча, д. 15/3, тел.: 8 (985) 166-46-27; 8 (985) 560-82-59.

ИП Мамалин Г.В.

142400, Электростальское ш., д. 25, тел.: 8 (968) 625-69-69; 8 (925) 888-33-06.

Московская область, Озёры

ИП Дудкин А.В.

140560, ул. Красные Озёры, д. 47, тел.: 8 (496) 702-26-84.

Московская область, Пушкинский р-н, р.п. Лесной

ООО «Прайм»

141231, ул. Советская, стр. 17, тел.: 8 (926) 634-05-07.

Московская область, Раменское

ООО «Рем и С»

140104, ул. Красноармейская, 101, тел.: 8 (495) 64-666-70; 8 (495) 64-666-79.

Московская область, Раменский район, с. Быково

ИП Суторов В.Н.

140153, ул. Театральная, д. 3, стр. рынок «Ярмарка на Театральной» магазин №4, тел.: 8 (926) 603-90-02.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____



Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____
Фамилия И. О.

Печать Сервисного Центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____



Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____
Фамилия И. О.

Печать Сервисного Центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____



Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____
Фамилия И. О.

Печать Сервисного Центра



АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Сервисный центр _____

1

Описание дефекта _____



Сервисный центр _____

2

Описание дефекта _____



Сервисный центр _____

3

Описание дефекта _____

- Московская область, Реутов**
000 «РВК»
143966, ул. Строителей, д. 7 пом. 1, тел.: 8 (985) 364-12-08; 8 (495) 528-20-58.
000 «Ремзавод»
143960, ул. Проспект Мира, 28А, тел.: 8 (499) 391-23-16.
- Московская область, Серпуховский район, д. Борисово**
ИП Бекренев Г.А.
142207, Даниловское ш., д. ЗА, тел.: 8 (4967) 76-12-80; 8 (926) 617-10-19.
- Московская область, Фрязино**
АСЦ Обувь
141196, пр-т Мира, д. 17, тел.: 8 (903) 513-00-35.
- Московская область, Щелково**
ИП Калунин В.А.
141100, ул. Советская, д. 1, м-н "Все запчасти", тел.: 8 (496) 562-54-22.
- Московская область, Электросталь**
000 «Сигорика»
144405, ул. Северная, 9, тел.: 8 (903) 729-15-60.
- РЕГИОНЫ РОССИИ**
- Алтайский край, Алтайск**
Комарова Л.Н.
658130, ул. Вторая, д. 25, тел.: 8 (983) 180-09-40.
- Алтайский край, Барнаул**
000 «АЙСБЕРГ-СЕРВИС»
656037, ул. Северо-Западная, д. 54, тел.: 8 (3852) 774-950; 8 (3852) 362-002.
ИП Овчаров А.А.
656052, ул. Матросова, д. 186А, тел.: 8 (963) 575-77-67; 8 (962) 807-22-07; 8 (3852) 609-379.
- 000 «Профинструмент»
656049, ул. Чканова, д. 228, к. 2, тел.: 8 (3852) 69-19-72.
- 000 «АБК-Сервис-Барнаул»
656031, ул. Челюскинцев, д. 117, тел.: 8 (3852) 50-52-35; 8 (3852) 50-52-53.
- Алтайский край, Бийск**
Иванов Е.К.
65932, ул. Советская, д. 214, тел.: 8 (923) 644-45-15.
- ИП Чамков С.А.
659303, ул. Петра Мерлина, д. 63, к. 2, тел.: 8 (3854) 555-598.
- Алтайский край, Новоалтайск**
Аракелян С.В.
658041, ул. 2-я Линейная, д. 61, тел.: 8 (961) 230-72-20; 8 (3852) 57-03-99.
- Амурская область, Благовещенск**
Амурская Электротехника
675014, ул. Колцевая, д. 43, тел.: 8 (4162) 42-30-70.
- 000 «Нынегрупп-Б»
675020, ул. Пограничная, д. 80, тел.: 8 (4162) 51-80-80.
- Амурская область, Зея**
Иванова И.Г.
676246, рекорский пер, д. 40, тел.: 8 (4165) 82-40-79.
- Архангельская область, Архангельск**
000 «Архлес-сервис»
163071, ул. Тимма, д. 23, тел.: 8 (8182) 27-00-49; 8 (8182) 27-07-37; 8 (8182) 27-07-34.

ИП Бирюков Л.А.
163002, ул. Павла Усова, д. 6, к. 1, тел.: 8 (8182) 60-81-03.

Архангельская область, Березин р.п.
и-н Лес и Дом
164570, ул. П. Виноградова, д. 211, тел.: 8 (8181) 2-26-29.

Архангельская область, Весьск
и-н Лес и Дом
165150, ул. Гагарина, д. 40, тел.: 8 (8186) 6-38-06.

Архангельская область, Конюх р.п.
и-н Лес и Дом
164010, Октябрьский пр-т, д. 8, стр. 1, тел.: 8 (8188) 2-22-39.

Архангельская область, Коряжма
и-н Лес и Дом
165650, ул. Имени Даля, д. 22, тел.: 8 (8180) 3-02-44.

Архангельская область, Котлас
и-н Лес и Дом
165300, ул. Дзержинского, д. 3, тел.: 8 (8187) 5-14-13.

Астраханская область, Астрахань
ИП Киреевина Е.В.
414051, ул. Литейная 5-я, д. 30, тел.: 8 (989) 79-100-11; 8 (812) 59-07-00.
ООО «Мастер-Класс»
414014, ул. Ярославская, д. 34А, тел.: 8 (812) 75-91-11; 8 (960) 861-66-95; 8 (960) 856-05-11.
ООО «Техник Астрахань»
414004, ул. З-я Зеленинская, д. 56А, к. 1, тел.: 8 (812) 45-00-66.

Башкортостан Республика, Нефтекамск
ИП Имашев М.Р.
452680, ул. Индустриальная, д. 7Б, тел.: 8 (3478) 3-66-23.

Башкортостан Республика, Стерлитамак
ИП Сидоров В.С. (РТВ-сервис)
453130, ул. Гоголя, д. 123, тел.: 8 (3473) 26-27-27; 8 (927) 950-51-23.

Башкортостан Республика, Уфа
ООО «Лопа Уфа»
450103, ул. Кавказская, д. 8, тел.: 8 (950) 934-37-67.
ООО «УРАЛСТАН»
450103, ул. Кавказская, д. 12, тел.: 8 (347) 248-48-00; 8 (347) 237-77-44.

Белгородская область, Белгород
ООО «БелПТС»
308006, ул. Корочанская, д. 39В, тел.: 8 (4722) 500-106.
ООО «Спектр-сервис»
308023, ул. Студенческая, д. 28, тел.: 8 (472) 241-73-75.
ИП Смолов А.В.
308023, ул. Челюскинцев, д. 55А, тел.: 8 (4722) 35-71-33; 8 (4722) 35-71-16.
ИП Шабанова Е.Ю.
308007, ул. Гагарина, д. 6А, тел.: 8 (4722) 34-59-60.

Белгородская область, Старый Оскол
ООО «АВАНТАЖ-ИНФОРМ»
309509, мкр. Лебединец, д. 1, к. А, тел.: 8 (4725) 24-73-49; 8 (4725) 24-62-27; 8 (951) 140-12-59.

Брянская область, Брянск
ИП Голубов В.Г.
241035, ул. Бурова, д. 14, тел.: 8 (4832) 31-01-33.
ИП Семин А.М. (Ремонт только электроинструмента)
241035, ул. З Интернационала, д. 2, тел.: 8 (4832) 588-123.

ИП Тимошкин С.Н.
241037, ул. Красноармейская, д. 103, тел.: 8 (4832) 31-12-12 (доб. 200).
ИП Тимошкин С.Н.
241010, ул. Флотская, д. 99А, тел.: 8 (4832) 31-12-12 (доб. 100, 105).
ООО «Электротехцентр» (Не принимает крупногабаритную технику)
241013, пер. Металлистов, д. 4А, тел.: 8 (4832) 57-18-76; 8 (4832) 59-98-31; 8 (906) 698-38-64.

Бурятия Республика, Улан-Удэ
ООО «Промтехцентр»
670045, ул. Ботаническая, д. 68, пав. 37, тел.: 8 (3012) 45-31-72.

Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания
ИП Понаподуло Р.В.
362035, ул. Калинина, д. 1, тел.: 8 (928) 861-19-83.

ИП Метревели Г.В.
362020, ул. Капоева, д. 400, тел.: 8 (8672) 24-15-73.

Владimirская область, Владимир
ИП Тутенко А.В.
600015, ул. Стасова, д. 31, тел.: 8 (930) 836-11-48.

Владимирская область, Ковров
ИП Малкова Е.В.
601907, ул. Северная, д. 18, тел.: 8 (4922) 2-47-33; 8 (915) 797-81-58.

Волгоградская область, Волгоград
ИП Знаменщиков М.Н.
400006, пр-т Ленина, д. 209, тел.: 8 (8442) 74-06-54.
ООО «Инструмент-Сервис»
400050, ул. Рокоссовского, д. 52, тел.: 8 (8442) 55-00-11.
СК Славне
400026, ул. Изобилия, д. 10А, тел.: 8 (961) 087-04-22.
СК Славне
400107, ул. Рионская, д. 8А, тел.: 8 (8442) 36-40-50.

Волгоградская область, Волжский
ООО «Инструмент-Сервис»
404106, ул. Большевистская, д. 70, к. 6, тел.: 8 (8443) 55-00-99.
СК Славне
404133, пр-т Ленина, д. 308М, павильон 1, тел.: 8 (909) 391-02-51.

Волгоградская область, Елань
ИП Акимов А.С.
403731, ул. Вокзальная, д. 81, тел.: 8 (8445) 5-30-34; 8 (8445) 5-31-03.

Волгоградская область, Камышин
ООО «ТЕХНОПОР»
403870, ул. Базарова, д. 160/1, тел.: 8 (8445) 5-32-08.

Вологодская область, Великий Устюг
ИП Кузнецова А.В.
162390, Октябрьский пер., д. 4, к. А, тел.: 8 (81738) 2-07-08.

Вологодская область, Вологда
ИП Алимов В.В.
160004, ул. Октябрьская, д. 51, тел.: 8 (8172) 52-85-52; 8 (8172) 50-52-60.
ИП Ершова В.С.
160014, ул. Саммера, д. 64, тел.: 8 (8172) 27-66-15.

Вологодская область, Череповец
ИП Иванова Н.В.
162609, ул. Любецкая, д. 37, тел.: 8 (8202) 310-222.
ИП Ермолаев Д.И.
162603, ул. Гоголя, д. 54А, тел.: 8 (8202) 28-14-84; 8 (921) 258-84-30.

Воронежская область, Воронеж
ИП Грибанов Ю.Ю.
394028, ул. Волгоградская, д. 30, тел.: 8 (473) 200-10-98.

ИП Руслан А.А.
394016, ул. Беговая, д. 205, оф. 210, тел.: 8 (473) 333-0-331(2); 8 (473) 333-0-332; 8 (473) 261-83-38; 8 (952) 548-17-15.

ИП Семенов А.Ю.
394026, ул. Текстильщиков, д. 2Д, тел.: 8 (4732) 61-96-35.

Дагестан Республика, Махачкала
ИП Шахбазов К.М.
367009, ул. Керимова, д. 24, тел.: 8 (989) 448-03-33.
ИП Юсупов Р.М.
367000, пр-т Казбекова, д. 110, тел.: 8 (8722) 51-27-51.

Дагестан Республика, Хасавюрт
ИП Бекмурзов С.М.
368009, ул. Гамирова, д. 85, тел.: 8 (928) 681-47-81.

Забайкальский край, Чита
ИП Васильевский А.А.
672020, ул. Вокзальная, д. 3 (рынок Мегастрой), тел.: 8 (3022) 31-28-82; 8 (914) 461-01-73.
ИП Фатыхов В С
672512, Шоссейная, д. 1, стр. 4, ТЦ Смоленская слобода, тел.: 8 (924) 387-47-47.

Ивановская область, Иваново
ИП Грушшина М.Е.
153000, ул. Красногвардейская, д. 33, тел.: 8 (4932) 41-66-77.
Компрессор Тор Сервис
153021, ул. Кузнецова, д. 112, тел.: 8 (4932) 49-79-79.

ИП Малахов А.В.
153034, ул. Смирнова, д. 105, тел.: 8 (4932) 50-61-61.
Полимед Плюс
153015, ул. Некрасова, д. 124, Лигер Е, тел.: 8 (4932) 26-31-84.

Иркутская область, Иркутск
Бензозелектромастер
664000, 3-й км Качугского тракта, тел.: 8 (3952) 691-442.
Бензозелектромастер
664035, ул. Рабочего Штаба, д. 1/4, тел.: 8 (3952) 799-256.
ООО «РОТОР»
664035, ул. Шевцова, д. 68, ооф. 101, тел.: 8 (3952) 777-535; 8 (3952) 778-537.

Иркутская область, Усть-Илимский
ИП Подскребышев А.И.
665458, ул. Ленина, д. 95, тел.: 8 (914) 939-79-18.

Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
ООО «Трек»
360000, ул. Ахокова, д. 190, тел.: 8 (800) 700-9-703.

Калининградская область, Калининград
ИП Ошанико В.А.
236029, ул. Горького, д. 107, тел.: 8 (911) 472-80-51.
ИП Мирзабеков М.Б.
236029, ул. Первомайская, д. 17, тел.: 8 (4012) 400-536.

Калужская область, Калуга
Инкант
248021, ул. Глаголева, д. 19, тел.: 8 (4842) 55-50-22.
Силовая техника
248003, ул. Луцкая, д. 102, тел.: 8 (4842) 751-753; 8 (4842) 220-380; 8 (910) 915-69-53.
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Автобан
683009, ул. Академика Королева, д. 63, тел.: 8 (4152) 26-90-76.
Карелия Республика, Петрозаводск
ИП Богданов А.О.
185013, ул. Заводская, д. 4, пом. 5, тел.: 8 (911) 400-53-85; 8 (8142) 59-58-97.
Штурм (приемный пункт)
185014, ул. Попова, д. 7, тел.: 8 (8142) 59-22-20.
Штурм
185014, Лесной пр-т, д. 51, тел.: 8 (8142) 59-30-13; 8 (911) 408-48-01.

Кемеровская область, Кемерово
«АБК-Сервис-Кузбасс», ИП Куракин М.Н.
650040, ул. Юрий Двужильного, д. 7, к. 2, тел.: 8 (3842) 901-400.
И-н «АБК-Инструмент» (пункт приемки инструмента в ремонте)
650025, ул. Дзержинского, д. 23, тел.: 8 (3842) 45-24-05.
Алтрайд
650021, ул. Станционная, д. 19, оф. 104, тел.: 8 (3842) 76-68-32.
ИП Кузнецова А.Г.
650024, ул. Базовой, д. 6, тел.: 8 (3842) 76-10-92, 8 (951) 166-05-13.
Торгэлектро
650051, Кузнецкий пр-т, д. 232-Б, тел.: 8 (960) 903-11-14.

Кемеровская область, Междуреченск
ИП Зиминин В.В.
652877, ул. Юности, д. 21А, тел.: 8 (950) 590-71-60; 8 (904) 963-51-57.

Кемеровская область, Новокузнецк
ИП Захарова Т.Н.
654055, ул. Селекционная, д. 11, тел.: 8 (3843) 60-97-41; 8 (3843) 35-71-05.

- Лекар-инструмент
614068, ул. Дзержинского, д. 17, тел.: 8 (342) 237-16-80; 8 (342) 237-15-60.
ИП Охлопкина О.А.
614990, Решетниковский спуск, д. 1, тел.: 8 (342) 238-58-05; 8 (342) 238-58-09.
ИП Филимонова В.М.
614033, ул. Василия Васильева, д. 7, база "СпецАгроСнаб", тел.: 8 (342) 294-39-88; 8 (342) 202-04-75.
Пермский край, Верещагино
Теплоизоляция Севик
617120, ул. Ленина, д. 16/1, тел.: 8 (342) 543-41-72.
Приморский край, Артем
АВА-ПРАК
692770, ул. Рабочая 1-я, д. 16, ТЦ «Седовая Империя», тел.: 8 (423) 279-07-60.
Приморский край, Владивосток
АВА-ПРАК
690033, пр-т 100-летия Владивостока, д. 57/К, тел.: 8 (423) 271-23-51.
ИП Мусорин В.В., Сервисный центр «Снежный Барс»
690012, ул. Калинина, д. 4, стр. 4, тел.: 8 (964) 445-54-67; 8 (950) 297-82-62.
Приморский край, Находка
ИП Егорин У.Е.
692906, ул. Угольная, д. 61, база ТМТ, скл. 7А, тел.: 8 (8423) 77-34-39.
ИП Сирков С.П.
692906, ул. Шоссейная, д. 94Д, тел.: 8 (924) 255-45-66.
Приморский край, Уссурийск
Ближе к Дому
692512, ул. Пушкина, д. 17, тел.: 8 (4234) 33-49-80.
Псковская область, Псков
Мастер Бензо-сервис
180022, ул. Алмазная, д. 1, тел.: 8 (8112) 79-34-01; 8 (963) 339-99-90.
СЦ Мастер
180006, ул. Первомайская, д. 33, тел.: 8 (8112) 72-45-55.
Ростовская область, Новочеркасск
ИП Макаров А.А.
346414, ул. Гагарина, д. 33, тел.: 8 (8635) 25-11-50.
Ростовская область, Новошахтинск
Макарский М.Ю.
346918, ул. Садовая, д. 26, тел.: 8 (960) 457-99-50; 8 (952) 600-32-39.
Ростовская область, Ростов-на-Дону
ИП Горбаненко А.Г.
344029, ул. Клары Цеткин, д. 1, тел.: 8 (918) 532-28-25; 8 (929) 818-96-94.
ИП Жедеев Е.В.
344022, ул. Красных Зорь, д. 62, тел.: 8 (928) 191-04-30.
ИП Камышков Н.И.
344016, ул. Таганрогская, д. 181, тел.: 8 (918) 516-31-57.
Сервис+
ул. Чечнова, д. 95, тел.: 8 (863) 200-32-64; 8 (863) 298-78-21.
Рязанская область, Рязань
Техно-Фирм (Ремонт обработчика кроме электроинструмента, сварки, зарядки, стабилизаторов и бетонок)
390043, Шабулина пр-д, д. 2B, тел.: 8 (492) 22-22-60; 8 (906) 544-04-44.
ИП Харченко В.А. (Несколько)
390029, ул. Острожского, д. 109/2, тел.: 8 (930) 783-07-05.
Самарская область, Новокуйбышевск
ИП Пасашков В.В.
446205, ул. Суворова, д. 2, тел.: 8 (937) 664-11-50.
Самарская область, Самара
000 «ВСС»
443067, ул. Гастелло, д. 35А, тел.: 8 (846) 206-04-64.
ИП Прохорова Е.В.
443084, ул. Ново-Вокзальная, д. 217А, тел.: 8 (917) 111-32-37.
000 «Самара Техсервис»
443044, ул. Товарная, д. 10, тел.: 8 (917) 150-00-18.
000 «Специалист»
443080, 4-й Проеезд, д. 66, тел.: 8 (846) 342-52-61.
000 «Син-сервис»
443022, пр-т Кирова, д. 24, к. 3, тел.: 8 (846) 312-01-19; 8 (846) 211-02-03.
- Самарская область, Тольятти
АМ-СЕРВИС
445030, ул. 70 лет Октября, д. 3, тел.: 8 (8482) 40-84-98.
ООО «ЛПМ»
445010, ул. Мира, д. 62, тел.: 8 (8482) 74-30-40.
ИП Пасашков В.В.
445044, ул. Офицерская, д. 35, тел.: 8 (927) 91-33-92.
Решаев А.Н.
445091, 3-й Тракторный пр-д, д. 64, тел.: 8 (987) 938-40-82; 8 (927) 725-94-87; 8 (927) 787-32-76.
Санкт-Петербург
000 «Бензо-центр Невский»
188452, Грушевской пр-д, д. 35, Литер В, тел.: 8 (812) 925-11-51.
000 «Бензо-центр Невский»
188640, Новое ш., д. 45, тел.: 8 (812) 925-11-51.
ИП Муратова Е.Н. «САДОВАЯ ТЕХНИКА»
192236, ул. Софийская, д. 14, кв. 2б, тел.: 8 (812) 702-34-02; 8 (966) 757-38-58.
000 «ГрандСервис»
193168, Лиговоосточный пр-т, д. 18, тел.: 8 (812) 647-07-14.
ИП Новиков А.А.
187650, Южное ш., д. 37, тел.: 8 (812) 985-68-60; 8 (812) 985-96-00.
Саратовская область, Балаково
ИП Володина К.В.
413865, Пролетарская, д. 75, тел.: 8 (927) 100-12-73; 8 (927) 229-69-40.
Саратовская область, Саратов
Департамент Экспертиза
410033, 5-я Дачная ул., д. 68, тел.: 8 (845) 225-83-69.
ИП Пундер Д.А.
410019, ул. Большая Садовая, д. 248 (строение лит. ДД1), тел.: 8 (919) 822-02-42; 8 (965) 883-91-00.
Рим-Сервис
412210, Чернышевского, д. 88 лит А2, тел.: 8 (8452) 48-82-22.
000 «ТЦ»
410005, ул. Танкостров, д. 17, тел.: 8 (8452) 693-016; 8 (8452) 69-26-15.
Саха (Якутия) Республика, Айдан
ИП Нигматзянин О.М.
678900, ул. Октябрьская, д. 29, тел.: 8 (4145) 3-06-53.
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
ИП Бердиников Ю.Е.
693001, пр-т Мира, д. 56/7, тел.: 8 (914) 096-06-00.
ИП Потухи И.В.
693000, ул. Железнодорожная, д. 29, тел.: 8 (4242) 46-22-08.
Свердловская область, Арамиль
ИП Нуриев Е. (Приемный пункт. Кроме крупногабаритного товара)
624020, ул. 1 Мая, д. 4, тел.: 8 (343) 200-30-40.
ИП Нуриев Е.Р.
624000, ул. Заветы Ильича, д. 33А, тел.: 8 (343) 344-00-63.
Свердловская область, Березовский
Титан
623700, ул. Колывская, д. 4/9, оф. 9, тел.: 8 (343) 311-16-65.
Свердловская область, Екатеринбург
ИП Дедков А.К.
620137, ул. Академическая, д. 24, тел.: 8 (950) 63-51-333.
ИНИТ-Сервис
620017, ул. Шефская, д. 3Г, тел.: 8 (343) 389-15-15.
ИП Нуриев Е.Р. (Приемный пункт. Кроме крупногабаритного товара)
620135, пр-т Космонавтов, д. 64, тел.: 8 (343) 278-14-26 (доб. 29).
ИП Нуриев Е.Р. (Приемный пункт. Кроме крупногабаритного товара)
620076, ул. Щербакова, д. 37, тел.: 8 (343) 278-33-95 (доб. 96).
ИП Нуриев Е.Р. (Приемный пункт. Кроме крупногабаритного товара)
620085, ул. Сельковская, д. 36, тел.: 8 (343) 287-52-01 (доб. 11).
Сервисный Центр «Корект»
620000, ул. Фрунзе, д. 35А (территория СИЗ), тел.: 8 (343) 216-71-76 (доб. 128).
ИП Ханкиев Р.Б.
620026, ул. Бажова, д. 183; тел.: 8 (343) 254-09-11.
Свердловская область, Каменск-Уральский
ИП Зыков А.В.
623420, ул. Рябова, д. 1, тел.: 8 (904) 167-50-37; 8 (904) 167-60-50.
Свердловская область, Нижний Тагил
ИП Долматов Р.Ф.
622013, ул. Садовая, д. 15, тел.: 8 (3435) 21-31-33; 8 (922) 183-31-33.
Свердловская область, Серов
ИП Кузьмин А.В.
624983, ул. Западная, д. 14, тел.: 8 (34385) 6-06-66.
Смоленская область, Смоленск
000 «Производственное предприятие «Глайд»
214025, ул. Крупская, д. 44.
000 «Производственное предприятие «Глайд»
214031, ул. 25 Сентября, д. 50.
Ставропольский край, с. Верхнерусское
Компрессор-Центр
356236, ул. Батайская, д. 21A, тел.: 8 (800) 100-77-25.
Ставропольский край, Пятигорск
ИП Захаркин С.Е.
357528, ул. Февральская, д. 194, тел.: 8 (928) 816-10-75.
ИП Колесников Д.Н.
357500, ул. Ермолова, д. 28, тел.: 8 (988) 741-04-14; 8 (909) 765-04-16.
Ставропольский край, Ставрополь
Вока и К
355012, ул. Комсомольская, д. 5А, тел.: 8 (8652) 26-65-18.
Сервисный центр
355035, ул. Селекционная, д. 3.
Тамбовская область, Тамбов
ИП Поликашин Ю.В.
392025, пр-д Монтажников, д. 2Г, тел.: 8 (4752) 42-95-25.
ИП Шлыков А.А.
392000, д-р Энтузиастов, д. 1F (ПЦ «Улейстрой»), тел.: 8 (953) 707-86-20.
Татарстан Республика, Казань
«А-Сервис»
420097, ул. Вишневского, д. 21, оф. 1, тел.: 8 (843) 226-72-15.
000 «АкваСтрой»
420021, ул. Габдуллы Тукая, д. 115, тел.: 8 (960) 043-18-70.
Актив Групп Сервис
420032, ул. Алафузова, д. 3, тел.: 8 (843) 231-55-86.
Запчасти быстра
420000, ул. Газовая, д. 1, оф. 3, тел.: 8 (999) 157-68-69.
Лег. Парк Сад
420030, ул. Набережная (Кировский пр-д), д. 31А, тел.: 8 (843) 258-95-26.
Татарстан Республика, Набережные Челны
ИП Смирнов О.И.
423800, ул. Магистральная, д. 25, стр. 1, тел.: 8 (8552) 40-80-40.
ИП Штукенко Д.А.
423815, ул. 40 Победы, д. 88/1 ГСК "Визит", бокс 41 (2 ул. налево), тел.: 8 (951) 068-02-44.
Тверская область, Тверь
ИП Кузнецова Н.П.
170001, 4-й Пески пер., д. 10, тел.: 8 (920) 193-78-08.
ИП Соколова О.А.
170041, б-р Шмидта, д. 23, тел.: 8 (904) 013-93-85.
Томская область, Томск
ИП Брусицын Н.К.
634050, ул. Герцена, д. 72, тел.: 8 (3822) 97-95-73; 8 (3822) 52-25-02; 8 (3822) 52-34-73.
ИП Завгородний А.И.
634045, ул. Мокрушина, д. 15, тел.: 8 (3822) 94-06-92; 8 (903) 913-66-54.
Инструмент Маркет
634021, пр-т Фрунзе, д. 236Б, тел.: 8 (3822) 25-78-35; 8 (3822) 26-32-59.
Тульская область, Тула
ИП Зотов А.В.
300910, пр-д Льва Толстого, д. 91, тел.: 8 (903) 658-49-15.

PATRIOT

ЕАС

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в инструкции, под торговой маркой PATRIOT являются объектом авторского права компании Патриот, ООО. Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Патриот, ООО запрещено.

Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

RUS КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера.

Гарантия: 2 года с даты продажи.

Срок службы: 5 лет.

Изготовитель: Жеджианг Джасун Электрикал Эплайнс Ко, ЛТД.

Адрес: С# ул. Ист Сайд Джинджер, Ронгу Виладж, г. Цинпу, Цыси, провинция Жеджианг, Китай.

Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СнВ Карго».

Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 775-02-20.

Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ».

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76.

Страна происхождения: Китай.

www.onlypatriot.com

Напечатано для России и стран СНГ.

2018 © Patriot™

KZ КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Шығарылған күні: алғашы 6 сан сериялық нөмірі.

Көпілдік: сатылған күннен бастап 2 жыл.

Қызымет ету мерзімі: 5 жыл.

Өндіруші: Жеджианг Джасун Электрикал Эплайнс Ко, ЛТД.

Мекенжай: С# ул. Ист Сайд Джинджер, Ронгу Виладж, г. Цинпу, Цыси, провинция Жеджианг, Китай.

Жеткізуши: ООО «СнВ Карго».

Мекенжай: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 775-02-20.

Казақстандағы екілі: ТОО «ПРАКТИКУМ».

Мекенжай: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76.

Шығарылған елі: Китай.